

BOMBA MANUAL PARA INJETAR SELANTES EM PNEUS



Instruções de uso

Pode ser usado com selante Tecflex tipo Premium HD , Premium HD EXTRA , Premium HD COM CÂMARA , e tipo LASTRO. Não pode ser usado no tipo EXTREME, que devido à sua alta viscosidade não é bombeável. Para uso com o SELANTE LASTRO diluído em água, ver instruções específicas.

- 1) Remova a tampa da válvula na lateral do balde.
- 2) Puxe o anel e desrosqueie o bocal da tampa superior. Remova o selo interno do bocal e coloque a bomba firmemente até o fim.
- 3) Coloque a mangueira na válvula lateral do balde e bombeie até encher a mangueira.
- 4) Verifique a medida do pneu e a quantidade necessária de selante em oz (onças) em nossa tabela.
- 5) Certifique-se de que o pneu não possui água ou outros contaminantes dentro e que a roda não tem corrosão e possui pintura anticorrosiva adequada. Coloque a válvula do pneu na posição 5 ou 7 horas, próximo ao compressor de ar, murche o pneu abaixo de 50psi, mantenha o manete da bomba na posição mais baixa, retire o miolo da válvula do pneu, acople a mangueira da bomba na válvula, puxe o manete da bomba totalmente para cima, enchendo-a de selante, ajuste o anel de fim de curso da haste da bomba de acordo com a quantidade em oz (onças) desejada e pressione o manete da bomba até o fim do curso. Uma bombada completa equivale a 10oz (296ml) de selante injetado. Se necessário bombeie mais vezes até atingir a quantidade necessária. Não coloque selante a mais ou a menos. Desconecte a mangueira da bomba, recoloca o miolo da válvula do pneu, calibre o pneu com a pressão de ar ideal recomendada pelo fabricante (ar seco e sem óleo) e coloque a tampa de válvula metálica para garantir a vedação. Rode o pneu para espalhar o selante.
- 6) Acople a mangueira da bomba à válvula lateral do balde.
- 7) Inspeção os pneus e remova objetos perfurantes, rodando logo após para o selante vedar o furo.

OBS: Se a bomba emperrar não a force. Desconecte-a da válvula do pneu para liberar a pressão ou limpe a bomba. Pode ser usado em pneus com câmaras, porém não vedará rasgos nas mesmas. Mantenha a bomba conectada ao balde e sua mangueira conectada na válvula do balde. A bomba pode ser lavada com água e sabão e lubrificada com óleo que não ataque o plástico, colocado no furo do topo da bomba.

A bomba é vendida separadamente e sua durabilidade é longa.



TECPOLIMER TECNOLOGIA EM POLÍMEROS EIRELLI

Rodovia SP 127, Km 129 - Tatui - São Paulo

CEP 18270-000 Telefone: 11 3032-6580

www.tecpolimer.com.br

CNPJ: 56.555.501/0001-99